

Пользовательские интерфейсы

Обширный выбор пользовательских интерфейсов, в том числе базового оборудования и сенсорных панелей

■ Полный спектр многофункциональных HMI

Climatix предлагает полный спектр удобных HMI, обеспечивающих пользователю легкость управления системой вплоть до подробнейшей визуализации, требуемой для контроля и технического обслуживания с помощью современного оборудования ОВК.

■ Экономичная установка в помещении








Монтируемые на стене HMI питаются непосредственно от двухпроводной шины, что экономит средства и время на стадии монтажа. Настройка требуемых комфортных условий полностью интуитивна.

■ Варианты исполнения для установки для панели

Все устройства в исполнении для установки на панели эффективно защищены от пыли и влаги и обеспечивают легкость считывания даже вне помещения. Такие HMI обычно используются для пусконаладки и контроля и обеспечивают широкий выбор видов визуализации, поддерживая предпочтительные виды для различных пользователей.

Отличительные особенности

- Питание HMI и блоков в помещении от контроллера.
- Легкость перемещения и установки
- Поддержка нескольких языков (Unicode)
- Прочность для промышленного и уличного использования (IP65)

	POL8T7.80 <ul style="list-style-type: none">– Сенсорная панель 15"– Для установки на панели (IP65)– 256 цветов– Разрешение: 1024x748– Подключение к Ethernet		POL895 <ul style="list-style-type: none">– Восьмистрочный экран (белый или синий)– Интуитивное управление сразу после включения– Встроенный датчик температуры– Поддерживает монтаж на панели, а также настенный монтаж
	POL8T7.50 <ul style="list-style-type: none">– Сенсорная панель 5,7"– Для установки на панели (IP65)– 256 цветов– Разрешение: 320x240– Подключение к Ethernet		POL871 <ul style="list-style-type: none">– Элегантный тонкий дизайн, восьмистрочный экран (белый или синий)– Для индикации работы и диагностики– Повышенная яркость и контрастность для использования вне помещения– Простое крепление к панели винтами или прилагаемой магнитной пластиной (IP65)
	POL8T7.20 <ul style="list-style-type: none">– Сенсорная панель 3,8"– Для установки на панели (IP65)– Серая шкала– Разрешение: 320x240– Подключение к Ethernet		POL822 <ul style="list-style-type: none">– Для монтажа в помещении, с датчиком температуры (°C или °F)– Настройка уставок и планировщика
			POL831 <ul style="list-style-type: none">– Компактный HMI для крепления к панели (IP65)– Четыре знака и четыре кнопки



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93